



Istruzioni per l'uso

Attrezzo d'emergenza per auto/misuratore digitale di pressione pneumatici


4



Torcia a LED



Taglia cinture di sicurezza



Martello spacca vetri




Giravite Philips




Luce a LED



Forbice



Pinza




Giravite ad intaglio

Art. 31008


Si prega di leggere attentamente le istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo strumento.

 Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
 Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale

www.KRAFTWERKtools.com

APPLICAZIONE

1. Assicurarsi che il veicolo sia spento e con il freno a mano inserito.
2. Premere "ON" per attivare il display. Automaticamente verrà visualizzato "0.0".
3. Premere la bocca verso la valvola ed attendere finché il valore visualizzato rimanga costante.
4. Il valore viene indicato per 90 secondi. Dopo di che il display si spegnerà automaticamente.
5. Per spegnere il display manualmente premere "ON" per 3 secondi.
6. La misurazione della pressione è possibile in 3 unità: PSI, BAR o kPa. Premere "ON" per scegliere la unità desiderata.
7. Per attivare la luce a LED o la torcia, muovere il pulsante nella direzione appropriata.

SPECIFICAZIONI

 Temperatura di funzionamento: 0°C-50°C / 32°F-122°F
 Campo di misura: 3-150 PSI (0.2-10 BAR / 20-1000 KPa)
 Precisione: +/- 1 PSI

BATTERIA

 Incluso: 1 x CR2032
 Escluso: 1 x AAA

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio.

CENTRO ASSISTENZA

 Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.
 Trova i nostri partner su www.KRAFTWERKtools.com

 Dalla data della fattura
2 ANNI DI GARANZIA
 per difetti di materiale o produzione