




KRAFTWERK®

quality tools

HEXA

DE

Bedienungsanleitung COB LED-Industrie-Elektro-Baustrahler 50 W COB LED



Art. 32027



**LAMPE WIRD NACH LANGER BENUTZUNG HEISS!
LAMPE VOR DEM BERÜHREN ABKÜHLEN LASSEN.
NICHT ZERLEGEN!**




Bitte diese Instruktionen sorgfältig durchlesen, um die sichere Bedienung dieses Geräts zu gewährleisten

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale



www.KRAFTWERKtools.com

PRODUKTBESCHREIB



- 1. Ein/Aus Schalter
- 2. 50 W COB LED
- 3. Bügel
- 4. Handgriff
- 5. Netzkabel

SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle: 50 W COB LED

Lichtmenge: 4000 Lumen

Eingangsspannung: AC 100-240 V 50-60 Hz

Netzkabel: 5 m, H05RN-F 3x1.0 mm²

IP-Schutzklasse: IP65



WARNUNGEN

EINE LAMPE, DIE NICHT für den OUTDOORGEBRAUCH GEKENNZEICHNET ist, darf NUR in INNENRÄUMEN verwendet werden. Gefahr von elektrischen Schlag. Nicht in der Nähe von Gas, brennbaren oder explosiven Materialien verwenden. Missbrauch kann zu FEUER oder TOD durch elektrischen Schlag führen. Bitte Anweisungen vorsichtig lesen und befolgen vor der Verwendung.

- Lampe wird nach langer Benutzung heiss! Lampe vor dem Berühren abkühlen lassen.
- VON KINDERN FERNHALTEN.
- Anschluss komplett in der Steckdose stecken (100 - 240 V).
- Beim Abziehen des Netzkabels immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel.
- Nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung verwenden.
- Diese Lampe nicht mit nassen Händen verwenden.
- Defekte Kabel NICHT verwenden.
- Lampe regelmässig prüfen.
- Lampe von heissen Gegenstände fernhalten.
- Nicht öffnen, reparieren oder modifizieren.




HINWEIS: Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

OPTIONAL:


Art. 32025-3




Max. 1648 mm
Min. 684 mm



Art. 32025-4



Max. 1520 mm
Min. 485 mm



Ø 550 mm

GARANTIE

Bei unsachgemäßen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.
Sie finden diese unter **www.KRAFTWERKtools.com**

Ab Kaufdatum

2 JAHRE GARANTIE

auf Material- oder Produktionsfehler

