






## Manual de Instruções

### 3 W COB + 4 LED Gambiarra Sem Fios Recarregável



#### Acessórios



Art. 32028



**⚠ NÃO ABRIR!**



Leia cuidadosamente estas instruções para garantir o uso correcto desta ferramenta.


Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download  
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale



[www.KRAFTWERKtools.com](http://www.KRAFTWERKtools.com)


PT

#### LISTA DE PEÇAS




- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Capa Transparente   | 10. Gancho                   |
| 2. Carcaça             | 11. Carcaça                  |
| 3. Capa Reflectora     | 12. Parafusos                |
| 4. Capa Transparente   | 13. Carcaça                  |
| 5. PCB com 4 LED       | 14. Engrenagens              |
| 6. Capa Reflectora     | 15. Iman                     |
| 7. PCB com 3 W COB     | 16. Carcaça                  |
| 8. Dissipador de calor | 17. Protecção de Interruptor |
| 9. Bateria             |                              |

#### INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



dobrável 90°



Base magnética



Gancho de plástico

#### AVISOS E CUIDADOS

##### ⚠ AVISO

A GAMBARRA NÃO INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EXTERIOR deve ser utilizada APENAS no INTERIOR. Risco de electrocussão. Não utilizar próximo de materiais inflamáveis, explosivos ou gás. A má utilização pode causar um INCÊNDIO ou MORTE por electrocussão. Por favor leia cuidadosamente e siga as instruções de utilização antes de usar.

Produtos eléctricos danificados não devem ser depositados junto do lixo doméstico. Por favor deposite nos locais apropriados. Verifique junto do seu revendedor para obter informação de reciclagem.

- MANTENHA LONGE DAS CRIANÇAS
- Insira totalmente o carregador (100 - 240 V)
- Puxe o carregador, NÃO PUXE O FIO, para desligar
- Não utilizar em chuveiros, banheiras, lavatórios, piscinas, tubos de água ou ambientes húmidos
- Não utilizar com as mãos molhadas
- NÃO UTILIZAR um cabo danificado
- Inspeccione a gambiarra periodicamente
- Mantenha a gambiarra longe de superfícies quentes
- NÃO ABRIR, reparar ou modificar

- A bateria não pode ser substituída
- A bateria deve ser removida do equipamento antes de ser reciclada
- O equipamento deve estar desligado do carregador quando desconectar a bateria
- A bateria deve ser retirada de forma segura

#### GARANTIA

Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado por má utilização ou outro uso que não esteja dentro dos parâmetros de segurança descritos acima.

#### APOIO AO CLIENTE

Contacte o importador local ou o revendedor autorizado para obter a morada do nosso serviço de apoio ao cliente  
Pode verificar os nossos parceiros em [www.KRAFTWERKtools.com](http://www.KRAFTWERKtools.com)



Desde a data de aquisição na factura  
**2 ANOS DE GARANTIA**  
em material ou defeitos de produção