

# KRAFTWERK®



FAVORITE TOOLS SINCE 1979

DE

## Bedienungsanleitung

LED Handlampe IN.VIEW.SLIM 300, wiederaufladbar  
Art. 32072

 <b>3 h</b>	 Li-Ion 3.7 V 2600 mAh
 4 W COB LED <b>2.5 h</b>	 1 W SMD LED <b>10 h</b>
 4 W COB LED 300 lumen 120 Lux (1m)	 1 W SMD LED 70 lumen 30 Lux (1m)
 <b>6000 K</b>	 -10°C - 40°C
 <b>IK07</b>	 <b>110°</b>
 <b>IP20</b>	 1x4 W COB LED 2x1 W SMD LED 3x off



**WICHTIG! DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNGEN AUFBEWAHREN.**

**TECHNISCHE ANGABEN:**

Modell	32072
Schutzklasse	III
IP-Schutzart	IP20
Stossfestigkeitsgrad	IK07
Nennspannung	100-240 V~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (Max.)
LED	4 W COB, 1 W SMD
Lumen	300 lm (4 W) , 70 lm (1 W)
Lux	120 lx (4 W / 1 m), 30 lx (1 W / 1 m)
CRI	>80
Kelvin	6000 K
Ladedauer	3 h
Betriebsdauer	2.5 h (4 W), 10 h (1 W)
Batterie	Li-ion 3.7 V $\overline{\text{---}}$ 2600 mAh
Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
Abmessungen	358 x 56 x 43 mm
Nettogewicht	270 g

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:**

Die LED-Arbeitsleuchte kann für Anwendungen in Innenräumen wie auch im Aussenbereich verwendet werden.

**ACHTUNG / LADEANWEISUNG / AKKUPFLEGE**

- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht.
- Nur originale Akkus als Ersatzteile verwenden.
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme vollständig laden.
- Die Lampe regelmässig laden.
- Nur Original-Akkus als Ersatz verwenden.
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren, es kann zur Zerstörung des Akkus führen!
- Das Leuchtmittel dieser Lampe ist nicht austauschbar. Bei Defekt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden.

**REINIGUNG**

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. In kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften entsorgen.

- Der Akku muss vom Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

## **GARANTIE**

Bei unsachgemäßen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

## **KUNDENDIENST**

Kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.

---

**AB KAUFdatum  
2 JAHRE GARANTIE  
AUF MATERIAL- ODER PRODUKTIONSFEHLER**

# **KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

**KRAFTWERK Europe AG**  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Mönchaltorf  
Switzerland  
Tel. +41-44 949 40 50

**KRAFTWERK Deutschland GmbH**  
Lebacher Straße 4  
D-66113 Saarbrücken  
Germany  
Tel.+49 681 / 99 63 647

[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)