








KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Istruzioni per l'uso



Lampada da lavoro LED W1000, ricaricabile

Art. 32078



IMPORTANTE! LEGGERE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE!

SPECIFICA TECNICA:

Modello	32078
Classe di isolamento	III
Classe di protezione	IP65
Tensione nominale	100-240 V~ 50/60 Hz
Tensione di uscita	12 V  0.5 A
LED	10 W COB
Lumen	400/1000 lm
Kelvin	6400 K
Tempo di ricarica	Approx. 4 h
Autonomia	Approx. 4 h (400 lm); 1.5 h (1000 lm)
Batteria	Li-ion 7.4 V  ; 2200 mAh
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Dimensioni	172 x 55 x 150 mm
Peso netto	720 g

LUOGO D'USO

La lampada è adatta ad un uso in spazi interni che all'esterno.

AVVERTENZA / ISTRUZIONI PER LA RICARICA / SUGGERIMENTI PER LA BATTERIA

- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere
- Prima di utilizzare la lampada per la prima volta, caricare la batteria
- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione
- Non utilizzare un caricabatterie modificato o difettoso
- Caricare la lampada frequentemente
- Non caricare la lampada per più di 24 ore
- Sostituire sempre la batteria con una batteria originale
- Non lasciare la batteria scarica, dato che ciò potrebbe renderla **NON PIÙ IN GRADO** di essere ricaricata.
- La sorgente lampada non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada

PULIZIA

Lasciare che la lampada si raffreddi a sufficienza! Non usate solventi, saponi corrosivi o similari. Usate un panno asciutto o poco umido per la pulizia.



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria
- Smaltire la batteria in modo sicuro.

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

**DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE**

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com