

KRAFTWERK®









FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Manual de instrucciones

Lámpara de trabajo de LED FLEXDOT 600, recargable

Art. 702.000.000

ES



IMPORTANTE ! LEER ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUARDELAS PARA EL FUTURO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Artículo	702.000.000
Categoría de protección	III
Grado de protección	IP65
Tensión nominal	100-240 V~ 50/60 Hz
Tensión de salida	5 V  1 A
LED	6 W COB
Lumen	300 lm, 600 lm
Lux	170 Lux, 330 Lux
CRI	80
Kelvin	6400 K
Tiempo de recarga	4 h
Tiempo de funcionamiento	3 h (300 lm); 1.5 h (600 lm)
Batería	Li-ion 3.7 V  2600 mAh
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
Dimensiones	78 x 76 x 52 mm
Peso neto	227 g

USO ADECUADO

La luz LED es recomendable tanto para aplicaciones de iluminación interior como exterior dependiendo del tipo de enchufe conector.

PUESTA EN SERVICIO

La lámpara de trabajo tiene tres niveles de luminosidad. Es posible cambiar entre estos niveles a través de presionando el botón de on/off.

Los siguientes niveles son posibles: 1. Encendido (ahorro de energía) 2. Potencia máxima 3. Apagado

ADVERTENCIA / INSTRUCCIONES DE CARGA / CONSEJOS SOBRE LA BATERÍA

- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento
- No use la lámpara cerca de una llama abierta
- Antes de utilizar la lámpara por primera vez, cárguela completamente hasta
- Use solo el cargador suministrado
- No use un cargador modificado o defectuoso
- Cargue la lámpara con frecuencia
- No cargue la lámpara por más de 24 horas
- Sustituya siempre la batería por una batería original
- No deje la batería totalmente descargada, ya que podría ser **IMPOSIBLE** cargarla de nuevo
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza al final de su vida, se sustituye toda la luminaria

LIMPIEZA

Permita que la lámpara se enfríe lo suficiente! No usar disolventes, productos corrosivos o similares. Usar un trapo húmedo o ligeramente mojado solamente.



Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga
- Cuando se extraiga la batería, el dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica
- Rogamos que deseche la batería de forma segura.

GARANTIA

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.

**A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA
2 AÑOS DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN**

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Ibérica S.L.u
Calle Rumania, 5-Nave C5
Parque Empresarial INBISA ALCALA
28802-Alcalá de Henares (Madrid)
Spain
Tel. +34-91 809 22 97

www.kraftwerktools.com